

檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號: CLR210901-003  
Report No.:

儀器名稱 Instrument	低溫COT手測黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-03	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	09/01/2021	
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	23.1 °C	58 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	-18.0451	-18.0000	0.04510	± 0.05	Accepted	
X2	degC	-17.9876	-18.0000	-0.01240	± 0.05	Accepted	
X3	degC	-18.0067	-18.0000	0.00670	± 0.05	Accepted	
X4	degC	-18.0141	-18.0000	0.01410	± 0.05	Accepted	
X5	degC	-18.0121	-18.0000	0.01210	± 0.05	Accepted	
X6	degC	-18.0221	-18.0000	0.02210	± 0.05	Accepted	
Stdev(ij)	degC	0.0188	0.0000	-0.01880	± 0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 09/01/2021	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

第 1 頁，共 2 頁  
Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------