


檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR211007-002
Report No. :

儀器名稱 Instrument	COT手測水槽	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-05
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	10/07/2021
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	23.2 °C 57 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	60.0321	60.0000	-0.03210	± 0.05	Accepted	
X2	degC	59.9965	60.0000	0.00350	± 0.05	Accepted	
X3	degC	59.9912	60.0000	0.00880	± 0.05	Accepted	
X4	degC	60.0032	60.0000	-0.00320	± 0.05	Accepted	
X5	degC	60.0125	60.0000	-0.01250	± 0.05	Accepted	
X6	degC	60.0133	60.0000	-0.01330	± 0.05	Accepted	
X7	degC	60.0154	60.0000	-0.01540	± 0.05	Accepted	
X8	degC	60.0251	60.0000	-0.02510	± 0.05	Accepted	
Xij(stdev)	degC	0.0138	0.0000	-0.01380	± 0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/07/2021	確認 Approver	
					第1頁，共2頁 Page 1 of 2
對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021		