


檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR240423-004
Report No. :

儀器名稱 Instrument	COT手測水槽	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-05
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	04/23/2024
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.9°C 53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	59.9707	60.0000	0.02930	≤0.05	Accepted	
X2	degC	59.9761	60.0000	0.02390	≤0.05	Accepted	
X3	degC	59.9678	60.0000	0.03220	≤0.05	Accepted	
X4	degC	59.9706	60.0000	0.02940	≤0.05	Accepted	
X5	degC	59.9683	60.0000	0.03170	≤0.05	Accepted	
X6	degC	59.9707	60.0000	0.02930	≤0.05	Accepted	
X7	degC	59.9638	60.0000	0.03620	≤0.05	Accepted	
X8	degC	59.9743	60.0000	0.02570	≤0.05	Accepted	
Stdev(ij)	degC	0.0038	0.0000	-0.00380	≤0.12	Accepted	
Range	degC	0.0123	0.0000	-0.01200	≤0.1	Accepted	
X1	degC	65.0241	65.0000	-0.02410	≤0.05	Accepted	
X2	degC	65.0307	65.0000	-0.03070	≤0.05	Accepted	
X3	degC	65.0319	65.0000	-0.03190	≤0.05	Accepted	
X4	degC	65.0297	65.0000	-0.02970	≤0.05	Accepted	
X5	degC	65.0337	65.0000	-0.03370	≤0.05	Accepted	
X6	degC	65.0318	65.0000	-0.03180	≤0.05	Accepted	
X7	degC	65.0294	65.0000	-0.02940	≤0.05	Accepted	
X8	degC	65.0335	65.0000	-0.03350	≤0.05	Accepted	
Stdev(ij)	degC	0.0030	0.0000	-0.00300	≤0.12	Accepted	
Range	degC	0.0096	0.0000	-0.00960	≤0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 04/23/2024	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------