

檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號：**CAR220714-002**  
Report No. :



儀器名稱 Instrument	高溫黑體(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0064-08	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	07/14/2022	
標準件 Standard	QACAR0023-01	校驗環境 Environment	22.4 °C	63.2 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
100	°C	100.0535	100.0000	-0.05350	± 0.3°C	Accepted	
220	°C	219.9474	220.0000	0.05260	± 0.66°C	Accepted	
300	°C	300.0399	300.0000	-0.03990	± 0.9°C	Accepted	
400	°C	400.1588	400.0000	-0.15880	± 1.2°C	Accepted	

請依下表設定溫度

量測溫度	表頭設定
100°C	100.2°C
220°C	220.0°C
300°C	299.7°C
400°C	399.1°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	 Cathy Chen	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDBB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------