

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CAR200414-001
Report No. :



儀器名稱 Instrument	高溫黑體爐(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0086-01
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0044	校驗日期 Calibration Date	04/14/2020
標準件 Standard	QACAR0085-02	校驗環境 Environment	23.8 °C 42.6 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
900	°C	901.0000	900.0000	-1.00000	± 9	Accepted	
1200	°C	1200.0000	1200.0000	0.00000	± 12	Accepted	
1450	°C	1450.0000	1450.0000	0.00000	± 14.5	Accepted	

使用時，須依下表設定溫度

量測溫度	黑體設定值
900°C	904°C
1200°C	1214°C
1450°C	1477°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	 Cathy Chen	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	---	----------------	---