

檢測儀器校驗報告

Calibration Report

校驗報告編號: **CAR200721-001**
Report No.:

儀器名稱 Instrument	高溫黑體爐(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0086-01	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0044	校驗日期 Calibration Date	07/21/2020	
標準件 Standard	QACAR0085-02	校驗環境 Environment	22.8 °C	61.4 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
900	°C	901.0000	900.0000	-1.00000	± 9	Accepted	表頭設定:907°C
1200	°C	1200.0000	1200.0000	0.00000	± 12	Accepted	表頭設定:1217°C
1450	°C	1450.0000	1450.0000	0.00000	± 14.5	Accepted	表頭設定:1480°C

*更換加熱器後重新校正 *Cathy Chen* 陳芝君

使用時，須依下表設定溫度 陳芝君

量測溫度	黑體設定值
900°C	907°C
1200°C	1217°C
1450°C	1480°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	陳芝君 Cathy Chen	確認 Approver	<i>ly - 07/21/2020</i>
----------------------	----------	-----------------	---	----------------	------------------------

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 5年	表單編號 IQSDBB-0026	[版本]/日期 [003] 04/10/2007
------------------	---------	------------------	--------------------------