

檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號: **CAR230111-001**  
Report No.:

儀器名稱 Instrument	高溫黑體爐(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0086-02
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0044	校驗日期 Calibration Date	01/11/2023
標準件 Standard	QACAR0085-02	校驗環境 Environment	22.4 °C      64.7 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
900	°C	899.7000	900.0000	0.30000	±9	Accepted	表頭設定:904°C
1200	°C	1200.0000	1200.0000	0.00000	±12	Accepted	表頭設定:1212°C
1450	°C	1450.2000	1450.0000	-0.20000	±14.5	Accepted	表頭設定:1472°C

使用時，須依下表設定溫度 圖 3-1

量測溫度	黑體設定值
900°C	904°C
1200°C	1212°C
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">陳芝君</span> 1450°C	1472°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">圖 3-1</span> 陳芝君	確認 Approver	<i>ly</i> 01/11/2023
----------------------	----------	-----------------	--	----------------	----------------------