

檢測儀器校驗報告

Calibration Report

校驗報告編號: **CAR240111-001**  
Report No.:

儀器名稱 Instrument	高溫黑體爐(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0086-02	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0044	校驗日期 Calibration Date	01/11/2024	
標準件 Standard	QACAR0085-02	校驗環境 Environment	21.0 °C	53.7 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
900	°C	900.4000	900.0000	-0.40000	± 9	Accepted	
1200	°C	1200.6000	1200.0000	-0.60000	± 12	Accepted	
1450	°C	1449.9000	1450.0000	0.10000	± 14.5	Accepted	

使用時，須依下表設定溫度

陳君

量測溫度	黑體設定值
900°C	910°C
1200°C	1219°C
1450°C	1479°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	陳君 Cathy Chen	確認 Approver	ly - 01/11/2024
----------------------	----------	-----------------	------------------	----------------	-----------------

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------